

# РАСШИФРОВКА НАЗВАНИЯ ПРЭМ

# ПРЭМ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ



## ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Ду, мм	15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300
Питание, В	12, 24
Класс исполнения	A, A1, B1, C1, D, E
Степень защиты	IP65, IP68, XBC

ИСПОЛНЕНИЕ	ИНДИКАЦИЯ	ИНТЕРФЕЙСЫ	ДАВЛЕНИЕ ИЗМ. СРЕДЫ	МАТЕРИАЛ ЭЛЕКТРОДОВ
ГФ   ФЛ. ЧЕРН. СТАЛЬ	L0   НЕТ	-   НЕТ	16   1,6 МПА	НЖ   НЕРЖ. СТАЛЬ
ГФ2   ФЛ. НЕРЖ. СТАЛЬ	L2   С ИНДИКАЦИЕЙ	T   ТОКОВЫЙ ВЫХОД	25   2,5 МПА	ТИ   ТИТАН
ГС   СЭНДВИЧ	ИМИ   С ИНДИКАЦИЕЙ+ BLUETOOTH	R   RS-485		ТА   ТАНАЛ
		TR   ТОКОВЫЙ ВЫХОД+ RS-485		ХА   ХАСТЕЛЛОЙ